



Het inschakelen van het alarmsysteem doet U door de "afwezig" knop in te drukken.
Op deze manier wordt het gehele systeem ingeschakeld.
Het "afwezig" lampje gaat nu branden.
N.B. in sommige situaties kan alleen met de code ingeschakeld worden.

Wilt U gebruik maken van een gedeeltelijk ingeschakeld alarmsysteem, druk dan de "aanwezig" knop in, het "aanwezig" lampje gaat nu branden.

Als het systeem aangeeft "niet gereed" dan kunt U met de pijltjes aan de rechterzijde bekijken waar er nog een zone geopend is.

Bij het uitschakelen van het alarmsysteem dient U alleen de code in te toetsen.
Mocht de verkeerde code ingetoetst zijn, dan kunt U direkt hierna de juiste code intoetsen.

Na een alarmsituatie dient U het alarm met de code uit te schakelen, de display geeft nu aan waar het alarm heeft plaatsgevonden, deze situatie heft U op door op het # te drukken.
Na een brandmelding dient U eerst te controleren op Uw rookmelders op welke een rood lampje brandt dit geeft aan waar het alarm heeft plaatsgevonden.
Mocht het een valse melding zijn stelt U ons hiervan op de hoogte.
Het herstellen van de brandmelding doet U door de * en de 7 in te toetsen.

Op het kodebediendeel bevinden zich aan de linkerzijde 3 alarmknoppen, deze zijn van boven naar beneden, Brand-Medisch en Stil overval.
Deze zijn standaard geprogrammeerd.

Het programmeren van kode's gaat als volgt,

- 1.Druk *en 5 in.
- 2.Druk Uw hoofdkode in (deze staat op Uw handleiding of in het instructie boekje).
- 3.Geef de locatie aan van de te programmeren kode (02-99) dus nog niet de 4 cijferige kode.
N.B. Locatie 01 is al gereserveerd voor de hoofdkode!
- 4.Toets nu de 4 cijferige kode in, deze wordt direkt opgeslagen.
U kunt nu door een volgend 2 cijferige locatienummer in te toetsen doorgaan met kode's programmeren, wilt U dat niet dan sluit U af met de # toets.

Bij storing of info Makon B.V.

Telefoon 071-5410868

Bij alarm meldkamer SMC 0344-678900

Afmeldkode/ wachtwoord _____

Hoofdkode _____

Dwang uitschakelkode _____